房间A

窗帘4芯 电话线

窗帘4芯 电话线

红外、无线发射 空调、窗帘4芯

超人体感应 4芯

插座

插座

烟雾传感器

调光吊灯

天花板 12只调光灯

86盒触屏 情景控制

2位自复位开关

入墙式控制箱，因为箱不够长，而不想分两排，所以分两个箱子

12V声光报警器 箱外

接网络

关闭声光报警 复位开关

留，不接

箱内维修传感应器或开关

漏电开关

电源防雷

交流接触器

开关电源

智能中控主机

继电器模块

调光模块

接触器线圈

接A房间触屏RS485总线

接B房间触屏RS485总线

到控制主机箱220V电源

控制箱插座

留，不接

房间B

2位自复位开关

烟雾传感器

超人体感应 4芯

插座 2芯

插座 2芯

红外、无线发射 空调、窗帘4芯 12v 485总线，[网线*1]

调光吊灯 2芯

天花板 12只调光灯 2*12

86盒触屏 情景控制 12V电源+485总线+220v电源+4路音频

窗帘4芯 电话线